


Moniteur LCD Série VS229NA/VS229DA

Guide de l'utilisateur



Première édition

Juillet 2014

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication, y compris les produits et logiciels y étant décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, exception faite de la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans l'autorisation écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. (« ASUS »)

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que ladite réparation, modification ou altération soit autorisée par écrit par ASUS ; ou (2) si le numéro de série du produit soit défiguré ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYES OU AGENTS NE SAURONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSEQUENTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTES DE PROFIT, PERTE D'UTILISATION, D'INSTALLATION OU D'EQUIPEMENT, ARRET D'ACTIVITE ET SIMILAIRE), MEME SI ASUS A ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES DECOULANT DE TOUT DEFAUT OU D'ERREUR CONTENU DANS LE PRESENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT MANUEL SONT FOURNIS A TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RESERVE DE CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE OU ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAÎTRE DANS LE PRESENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les noms de produits et raisons sociales qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

Table des matières

		nts		
Infor	mations	de sécurité	V	
Soin	& Netto	yage	vi	
Take	back Se	rvices	vii	
Cha	pitre 1 :	Présentation du produit		
1.1	Bienve	enu !	1-1	
1.2	Conte	nu de la boîte	1-1	
1.3	Prései	Présentation du moniteur		
	1.3.1	Vue de devant	1-2	
	1.3.2	Vue de derrière	1-3	
	1.3.3	Fonction QuickFit	1-3	
Cha	pitre 2 :	Installation		
2.1	Assen	nblage de la base/du bras du moniteur	2-1	
2.2	Régla	ge du moniteur	2-1	
2.3		ntage du bras/de la base (montage mural		
		seulement)		
2.4		hement des câbles		
2.5	Mise s	ous tension du moniteur	2-3	
Cha	pitre 3 :	Instructions générales		
3.1	Menu	OSD (Affichage à l'écran)	3-1	
	3.1.1	Reconfiguration	3-1	
	3.1.2	Présentation des fonctions OSD	3-1	
3.2	Résun	né des spécifications (VS229NA/VS229NA-W)	3-5	
3.2	Résun	né des spécifications (VS229DA/VS229DA-W)	3-6	
3.3	Guide	de dépannage (FAQ)	3-7	
3.4	Modes	de fonctionnement pris en charge	3-8	

Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- · Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- · Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une prise secteur ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.



L'utilisation de câbles blindés pour la connexion du moniteur à la carte graphique est requise par le règlement de la FCC pour assurer la conformité. Toute modification ou changement qui n'a pas été directement approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



En tant que partenaire d'Energy Star®, notre société a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'Energy Star® pour son efficacité énergétique.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ni à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer par vous-même. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais ce produit près ou sur un radiateur ou une source de chaleur à moins qu'il y ait une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation électrique chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur local.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les barrettes de branchements et les rallonges électriques. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs listés UL, qui ont des réceptacles configurés de façon appropriée et marqués 100-240V AC.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.



Ce symbole de poubelle sur roulettes indique que le produit (appareil électrique, électronique ou batterie cellule contenant du mercure) ne doit pas être jeté dans une décharge municipale. Référez-vous à la règlementation locale pour plus d'informations sur la mise au rebut des appareils électroniques.

Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce.
- Évitez d'utiliser un nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone.
 Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD.
 N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Eteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran se rétablit lentement, ou bien vous pouvez éteindre l'alimentation pendant quelques heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran par yous-même!

Conventions utilisées dans ce guide



ATTENTION : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer un travail.



AVERTISSEMENT : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer un travail.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.



REMARQUE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. Sites Web de ASUS

Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référezvous au site: http://www.asus.com


2. Documentation en option

Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detail recycling information in different region.



1.1 Bienvenu!

Merci d'avoir acheté un moniteur LCD d'ASUS®!

Le dernier moniteur à écran LCD large d'ASUS offre un affichage plus large, plus lumineux et d'une clarté cristalline, en plus de toute une gamme de fonctions qui améliorentvotre séance de visionnage.

Avec ces fonctions du moniteur, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle!

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :


- ✓ Moniteur I CD
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Cordon d'alimentation
- ✓ Câble VGA
- ✓ Câble DVI (VS229NA/VS229NA-W)



Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1.3 Présentation du moniteur

1.3.1 Vue de devant



1. S A bouton:

- Sélectionne le mode de préréglage souhaité. (5)
- Quitte le menu OSD ou retourne au menu précédent quand le menu OSD est actif. (
)
- Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, ainsi que l'heure et la phase, lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA seulement). (A)

2. @/▼

- Baisse les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/bas.
- Active la fonction QuickFit (Veuillez vous référer au paragraphe 1.3.3 Fonction QuickFit). (@/▼)

3 Bouton MENU:


Ouvre le menu OSD. Utilise l'élément du menu OSD sélectionné.

4. ☆/▲

- · Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/haut.
- Touche de raccourci Luminosité
- 5. Usual Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
 - Pour allumer ou éteindre le moniteur.
 - Les couleurs du témoin d'alimentation sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

État	Description
Bleu	MARCHE
Orange	Mode Veille
ETEINT	ETEINT

1.3.2 Vue de derrière




Connecteurs à l'arrière

- 1. Prise ENTRÉE AC. Ce port sert à brancher le cordon d'alimentation.
- Port DVI. Ce port à 24 broches est pour la connexion du signal numérique Port DVI ordinateur.
- 3. Port VGA. Ce port à 15 broches est pour une connexion VGA à l'ordinateur.

1.3.3 Fonction QuickFit

La fonction QuickFit permet aux utilisateurs avoir un aperçu de la disposition du document ou de la photo directement sur l'écran sans imprimer des copies test.

Pour activer QuickFit, appuyez sur la touche spéciale QuickFit, puis appuyez sur la touche MENU pour basculer entre les différentes tailles de motif



Lorsque QuickFit est activé, appuyez sur les boutons de commande sur le panneau avant pour effectuer les réglages. Le menu OSD QuickFit affiché dans le coin inférieur droit de l'écran guidera les utilisateurs pour effectuer les sélections.





Le menu OSD QuickFit affiché sur l'écran n'est pas accessible en appuyant dessus.

2.1 Assemblage de la base/du bras du moniteur

Pour assembler la base du moniteur :

- Posez doucement le moniteur face à terre sur une table.
- 2. Raccordez la base avec le bras du moniteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3. Réglez le moniteur à l'angle le plus confortable pour vous.



Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.



2.2 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le pied pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- L'angle de réglage recommandé est de +20° à -5°.






Il est normal que le moniteur tremble légèrement quand vous ajustez l'angle de vision.

2.3 Démontage du bras/de la base (montage mural VESA seulement)

La base/le bras amovible du moniteur a été spécialement conçu(e) pour permettre un montage mural VESA.

Pour détacher la base/le bras :

- Couchez le moniteur sur une table face vers le bas.
- Enlevez les bouchons en caoutchouc des quatre orifices pour vis (Figure 1).
- 3. Démontez la base (Figure 2).
- 4. En forçant un peu, ouvrez le capot de la charnière arrière (Figure 3).
- 5. À l'aide d'un tournevis, enlevez les quatre vis de la charnière (Figure 4), puis démontez la charnière.






Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon doux pour éviter d'endommager le moniteur.

2.4 Branchement des câbles

Branchez les câbles selon les instructions suivantes :



- Pour brancher le cordon d'alimentation : connectez l'une des extrémités du cordon d'alimentation sur l'entrée CA du moniteur et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Pour brancher le câble VGA/DVI ·
 - Branchez une extrémité du câble VGA/DVI sur le port VGA/DVI du moniteur.
 - Branchez l'autre extrémité du câble VGA/DVI sur le port VGA/ DVI de votre ordinateur.
 - c. Serrez les deux vis pour fixer le connecteur VGA/DVI.



Lorsque ces câbles sont branchés, vous pouvez choisir le signal désiré en utilisant l'élément Sélectionner la source dans le menu OSD.

2.5 Mise sous tension du moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation \circlearrowleft . Voir page 1-2 pour l'emplacement du bouton d'alimentation. Le témoin d'alimentation \circlearrowleft sállume en bleu pour indiquer que le moniteur est allumé.



3.1 Menu OSD (Affichage à l'écran)

3.1.1 Reconfiguration

- Appuyez sur le bouton MENU pour activer le menu OSD.



sélectionnée dispose d'un sous-menu, appuyez sur @/▼ et à nouveau sur ☆ / ▲ pour vous déplacer dans les fonctions du sous-menu. Sélectionnez la fonction de sous-menu désirée et appuyez sur le bouton MENU pour l'activer.

- 4. Pour quitter et enregistrer le menu OSD, appuyez plusieurs fois sur le bouton , jusqu'à ce que le menu OSD disparaisse. Pour ajuster d'autres fonctions, répétez les étapes 1-3.

3.1.2 Présentation des fonctions OSD

1. Splendid

Cette fonction contient six sous-fonctions que vous pouvez sélectionner pour votre préférence. Chaque mode possède l'option Réinitialiser, pour vous permettre de garder votre réglage ou de retourner au mode prédéfini.



- Mode Paysage: le meilleur choix pour prendre des photos de paysage, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- Mode Standard: le meilleur choix pour éditer les documents, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- Mode Cinéma: le meilleur choix pour les films, avec la fonction d'amélioration vidéo SPLENDID™.
- Mode sRGB: c'est le meilleur choix pour afficher des photos et des images venant des PC.
- Mode lecture : il s'agit du meilleur choix pour lire un livre.
- Mode Sombre : il s'agit du meilleur choix pour un environnement à la lumière ambiante faible.



En mode Standard, les fonctions ASCR, Saturation et Netteté ne peuvent pas être réglées.

2. Couleur

Vous pouvez ajuster la Luminosité, le Contraste, la Saturation, la Température de couleur et le Teint dans ce menu.



- Contraste: la plage de réglage est de 0 à 100.
- Saturation : la plage de réglage est de 0 à 100.
- Température Couleur: contient cinq modes de couleurs notamment Froid, Normal, Chaud, mode utilisateur.
- Teinte de peau : contient trois modes de couleurs notamment, Rouge, Naturel et Jaune.



En mode Utilisateur, les couleurs R (Rouge), V (Vert), et B (Bleu) peuvent être réglées par l'utilisateur ; la gamme de réglage est de 0 à 100.

3. Image

Vous pouvez ajuster la Netteté, les Trace Free, le Contrôle d'aspect, l'ASCR, la Position (VGA uniquement) et la Mise au point (VGA uniquement) dans ce menu.

- Netteté: la plage de réglage est de 0 à 100.
- Trace Free: pour ajuster le temps de réponse du moniteur.



- Contrôle de l'aspect : pour changer le format de l'image sur "Plein écran" ou "4:3"
- ASCR: active/désactive la fonction ASCR (Rapport de contrôle intelligent ASUS).
- Position: pour changer la position horizontale (Position H) et la position verticale (Position V) de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100.
- Focus: réduit le bruit de ligne horizontale et le bruit de ligne verticale de l'image en réglant (Phase) et (Horloge) séparément. La plage de réglage est de 0 à 100.



- Phase permet de changer la phase du signal d'horloge pixel. Un réglage incorrect résulte en des interférences horizontales sur l'écran.
- Horloge (fréquence des pixels) permet de contrôler le nombre de pixels balayés à chaque balayage horizontal. Si le réglage de la fréquence est incorrect, des lignes verticales s'affichent sur l'écran et l'image ne sera plus proportionnelle.

4 Sélection Entrée

Utilisez cette fonction pour sélectionner la source d'entrée désirée.



5. Configuration Système

Cela vous permet de régler le système.



- Splendid Demo Mode: divise l'écran en deux pour la comparaison avec des modes Splendid.
- **ECO Mode** : réduit la consommation électrique.

• Configuration OSD:

- * Pour ajuster la position horizontale (Position H)/la position verticale (Position V) du menu OSD, de 0 à 100.
- * Pour ajuster la durée du délai OSD, de 10 à 120 secondes.
- Pour activer ou désactiver la fonction DDC/CI.
- Pour ajuster l'arrière-plan du menu OSD, de l'opaque vers le transparent.
- Serrure: active la fonction verrouillage de touches. Un appui long pendant 5 secondes sur le bouton MENU désactive la fonction verrouillage de touches.
- Informations: pour afficher les informations du moniteur.
- Langue: Vous pouvez choisir parmi les 21 langues suivantes:
 Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais,
 Portugais, Russe, Tchèque, Croate, Polonais, Roumain, Hongrois,
 Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen,
 Thaïlandais, Indonésien, Persan.
- Tout réinit. : "Oui" pour restaurer les réglages par défaut.

3.2 Résumé des spécifications (VS229NA/VS229NA-W)

Type d'affichage	TFT LCD
Taille de l'écran	Ecran large 21,5" (16:9, 54,6 cm)
Résolution max.	1920 x 1080
Taille des pixels	0,248 mm
Luminosité (Typ.)	250 cd/m ²
Rapport de contraste (Typ.)	3000:1
Rapport de contraste (Max.)	80.000.000:1 (avec la fonction ASCR activée)
Angle de vision (H/V) CR>10	178°/178°
Couleurs d'affichage	16,7 M
Temps de réponse	5 ms (Gris à gris)
d'amélioration vidéo SPLENDID™.	Oui
SPLENDID™ selection	6 modes vidéo préréglés (avec bouton de raccourci)
Réglage auto	Oui (avec bouton de raccourci)
Sélection de la température des couleurs	4 températures de couleur
Sélection de la teinte de peau	3 teintes de peau
Entrée numérique	DVI
Entrée analogique	D-Sub
Couleurs	Noir(VS229NA), Blanc(VS229NA-W)
DEL d'alimentation	Bleu (Allumé)/ Orange (Veille)
Inclinaison	+20°~ -5°
Montage mural VESA	100 x 100 mm
Verrou Kensington	Oui
Tension de voltage	c.a. : 100 ~ 240V
Consommation électrique	Allumé : < 21,09 W, Veille : < 0,5 W, Eteint : < 0,5 W
Température (fonctionnement)	0°C ~ 40°C
Température (non utilisé)	-20°C ~ +60°C
Dimensions (L x H x D)	514,1 mm x 387,2 mm x 200,6 mm (machine) 566 mm x 443 mm x 130 mm (boîte)
Poids (approx.)	3,0 kg (net) ; 4,7 kg (brut)
Multi-langues	21 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Russe, Tchèque, Croate, Polonais, Roumain, Hongrois, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Thaïlandais, Indonésien, Persan.)
Accessoires	Câble VGA, Câble DVI, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Carte de garantie
Approbations réglementaires	FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, PSB, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP, TCO6.0 , Ukraine, Windows 7/8 WHQL

^{*}Spécifications sujettes à modification sans préavis.

3.2 Résumé des spécifications (VS229DA/VS229DA-W)

Type d'affichage	TFT LCD
Taille de l'écran	Ecran large 21,5" (16:9, 54,6 cm)
Résolution max.	1920 x 1080
Taille des pixels	0,248 mm
Luminosité (Typ.)	250 cd/m ²
Rapport de contraste (Typ.)	3000:1
Rapport de contraste (Max.)	80.000.000:1 (avec la fonction ASCR activée)
Angle de vision (H/V) CR>10	178°/178°
Couleurs d'affichage	16,7 M
Temps de réponse	5 ms (Gris à gris)
d'amélioration vidéo SPLENDID™.	Oui
SPLENDID™ selection	6 modes vidéo préréglés (avec bouton de raccourci)
Réglage auto	Oui (avec bouton de raccourci)
Sélection de la température	4 températures de couleur
des couleurs	
Sélection de la teinte de peau	3 teintes de peau
Entrée analogique	D-Sub
Couleurs	Noir(VS229DA), Blanc(VS229DA-W)
DEL d'alimentation	Bleu (Allumé)/ Orange (Veille)
Inclinaison	+20°~ -5°
Montage mural VESA	100 x 100 mm
Verrou Kensington	Oui
Tension de voltage	c.a. : 100 ~ 240V
Consommation électrique	Allumé : < 21,09 W, Veille : < 0,5 W, Eteint : < 0,5 W
Température	0°C ~ 40°C
(fonctionnement)	
Température (non utilisé)	-20°C ~ +60°C
Dimensions (L x H x D)	514,1 mm x 387,2 mm x 200,6 mm (machine)
	566 mm x 443 mm x 130 mm (boîte)
Poids (approx.)	3,0 kg (net) ; 4,7 kg (brut)
Multi-langues	21 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Russe, Tchèque, Croate, Polonais, Roumain, Hongrois, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Thaïlandais, Indonésien, Persan.)
Accessoires	Câble VGA, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Carte de garantie
Approbations réglementaires	FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, PSB, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP, TCO6.0 , Ukraine, Windows 7/8 WHQL

^{*}Spécifications sujettes à modification sans préavis.

3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas ALLUMÉ	 Appuyez sur le bouton Ó pour vérifier si le moniteur est en mode ALLUMÉ. Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant.
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran	 Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode ALLUMÉ. Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier que l'ordinateur fonctionne correctement.
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	 Appuyez sur le bouton pendant 2 à 4 secondes pour ajuster automatiquement l'image (uniquement en mode VGA). Ajustez les réglages Position H ou Position V avec le menu OSD.
L'image de l'écran n'est pas centrée ou pas de bonne taille	 Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. Eloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	 Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Effectuez une réinitialisation complète avec le menu OSD. Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou sélectionnez la Température des couleurs dans le menu OSD.
L'image de l'écran est floue ou difficile à voir	 Appuyez sur le bouton pendant 2 à 4 secondes pour ajuster automatiquement l'image (uniquement en mode VGA). Ajustez les réglages Phase et Horloge avec le menu OSD.

3.4 Modes de fonctionnement pris en charge

Résolution Fréquence	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Pixel (MHz)
640x480	31,5	60	25,18
640x480	35,0	67	30,24
640x480	37,9	72	31,50
640x480	37,5	75	31,50
720x400	31,5	70	28,32
800x600	35,16	56	36,00
800x600	37,9	60	40,00
800x600	48,1	72	66,75
800x600	46,9	75	49,50
832x624	49,7	75	57,28
1024x768	48,4	60	65,00
1024x768	56,5	70	75,00
1024x768	60,0	75	78,50
1152x864	67,5	75	108,00
1280x720	45	60	75,25
1280x768	47,78	60	79,50
1280x800	49,7	60	83,50
1280x960	60,0	60	108,00
1280x1024	63,4	60	108,00
1280x1024	79,97	75	135,00
1360x768	47,71	60	85,50
1366x768	47,71	60	85,50
1440x900	55,94	60	106,50
1600x1200	75,0	60	162,00
1680x1050	65,3	60	146,25
1920x1080 (Primaire)	67,5	60	148,50

^{*} Les modes qui ne sont pas dans le tableau peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir l'un des modes du tableau ci-dessus.